ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРЕПОЛИМЕР «ЭТМ-ПРЕП Р 33»

ОПИСАНИЕ

Компонент Б «ЭТМ-ПРЕП Р 33», являющийся модифицированной смесью изоцианатов на основе PMDI, простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве связующего при изготовлении полимочевины и покрытий на основе полимочевины.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость от светло- до темно-коричневого цвета без посторонних включений
Содержание изоцианатных групп, %	14-18
Вязкость при 25°С, мПа·с	2000-3000
Плотность, г/см^3	0,95-1,20

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ-ПРЕП Р 33» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ-ПРЕП Р 33». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ-ПРЕП Р 33», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием необходимо проверить «ЭТМ-ПРЕП Р 33» на соответствие нормам. При установлении соответствия материал может быть использован по назначению.
- Компоненты системы «ЭТМ-ПРЕП Р 33» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПРЕПОЛИМЕРОМ «ЭТМ-ПРЕП Р 33»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Внимательно изучите текст и предупреждающие обозначения на заводской этикетке. Для получения более подробной информации об опасных компонентах и мерах предосторожности, обратитесь к паспорту техники безопасности, доступному в техническом отделе производителя Экотермикс.

Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «ЭТМ-ПРЕП Р 33», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35